


## Guide programmation / temporisation


1. Sur l'application « New Deal Protect Live », rendez-vous dans les paramètres de l'alarme. Puis cliquez sur « Programmation ».



2. Vous pourrez dans ce menu : programmer des plages horaires pour l'enclenchement de l'alarme, programmer des temporisations, régler la sirène, le volume etc...




3. Temporisation avant enclenchement : cela correspond au temps que vous voulez mettre en place avant que l'alarme ne s'enclenche réellement lorsque vous décidez de l'activer. Veuillez choisir le temps voulu et enregistrez. Une commande à l'alarme sera envoyée puis vous recevrez un message vous confirmant que la temporisation a été paramétrée avec succès.



4. Temporisation avant sirène : cela correspond au temps que vous voulez mettre en place avant que la sirène ne se mette en marche ( sirène de la centrale ou sirène extérieure ) une fois l'alarme activée et déclenchée. Veuillez choisir le temps voulu là aussi et enregistrez. Une commande à l'alarme sera envoyée puis vous recevrez un message vous confirmant que la temporisation a été paramétrée avec succès.



5. Programmer ensuite les contacteurs avec vos temporisations pour que celles-ci fonctionnent. Pour cela rendez-vous dans les paramètres de l'alarme puis dans « accessoires de sécurité ». Sélectionner les contacteurs un par un.



6. Puis veuillez les programmer avec les temporisations en cliquant tout d'abord sur « Mode de déclenchement » puis sélectionner le terme « Retardé – décalage de (...) de l'alarme ». Cliquez ensuite sur Enregistrez, cela enverra une commande à la l'alarme puis vous recevrez un message vous confirmant que la modification a été réalisée avec succès.

